



Dräger MSI GmbH Rohrstraße 32 58093 Hagen

Tel.: 02331 / 9584 - 0 Fax: 02331 / 9584 - 29 e-mail: info@draeger-msi.de

5695010; Stand 15.08.2012

### Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise	Seite 4
<ul><li>1.1 Zulassungen</li><li>1.2 Hinweise zur Verwendung</li><li>1.3 Hinweise zum Service</li><li>1.4 Hinweise zur Entsorgung</li></ul>	
2. Das Messgerät	Seite 5
3. Bedienung	Seite 6
<ul><li>3.1 Bedientasten (Ein / Ausschalten)</li><li>3.2 Infofenster und Hilfefunktion</li><li>3.3 Ergebnisanzeige</li><li>3.4 Dokumentationsmenü</li></ul>	Seite 7 Seite 8
4. Auswahl der Funktionsbereiche	Seite 9
5. Auswahl und Eingabe von Kundendaten	Seite 9
6. Checklisten / Sichtprüfung	Seite 10
7. Druckmessungen	Seite 11
<ul><li>7.1 Auswahl von Druckmessungen</li><li>7.2 Durchführung von Druckmessungen</li><li>7.3 Mitteldruckmessung mit Pumpfunktion</li></ul>	Seite 12
8. Manuelle Dichtheitsprüfung	Seite 12
9. Prüfungen von Gasleitungen	Seite 13
<ul> <li>9.1 Allgemeine Informationen</li> <li>9.2 Auswahl der Gasleitungsprüfung</li> <li>9.3 Feststellung der Gebrauchsfähigkeit nach TRGI G 600</li> <li>9.4 Dichtheitsprüfungen nach TRGI G 600</li> <li>9.5 Belastungsprüfungen nach TRGI G 600</li> </ul>	Seite 17 Seite 18

Inhaltsverzeichnis (Seite 2)

10. Prüfungen von Flüssiggasleitungen	Seite 20
<ul> <li>10.1 Vorschriften der technischen Regeln Flüssiggas (TRF)</li> <li>10.2 Auswahl der Flüssiggasleitungsprüfung</li> <li>10.3 Vollautomatische Dichtheitsprüfung nach TRF</li> <li>10.4 Dichtheitsprüfung mit externer Pumpe nach TRF</li> </ul>	Seite 21
10.5 Festigkeitsprüfungen an Flüssiggasleitungen nach TRF	Seite 22
11. Prüfungen von Trinkwasserinstallationen	Seite 22
<ul><li>11.1 Prüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Luft</li><li>11.2 Prüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser</li></ul>	Seite 23 Seite 24
12. Prüfungen von Abwasserleitungen	Seite 28
13. Durchführung von Leitungsprüfungen	Seite 30
<ul><li>13.1 Dichtheits- und Belastungsprüfungen</li><li>13.2 Beendigung oder Abbruch von Leitungsprüfungen</li></ul>	Seite 31
14. Prüfungen von Druckreglern	Seite 31
14.1 Ruhedruck 14.2 Fließdruck 14.3 SAV Auslösedruck	Seite 32
14.4 SBV Auslösedruck	Seite 33
15. Datenspeicher	Seite 33
<ul><li>15.1 Messungen speichern</li><li>15.2 Datenspeicherfunktionen</li><li>15.3 Informationsfunktion</li></ul>	Seite 34
15.4 Daten zeigen und einzelnen Datensatz löschen 15.5 Messdaten löschen 15.6 Kundendaten löschen 15.7 Prüfertabelle	Seite 35
16. Informationsfunktion	Seite 35

### Inhaltsverzeichnis (Seite 3)

17. Konfiguration	Seite 36
<ul> <li>17.1 Datum und Uhrzeit</li> <li>17.2 Aktivierung Autostart Leckmessung</li> <li>17.3 Wahl der Dämpfungsstufe für die Druckmessung</li> <li>17.4 Einstellen der Dieplankelengtung</li> </ul>	Seite 37
<ul> <li>17.4 Einstellen der Displaybeleuchtung</li> <li>17.5 Ein- / Ausschalten des Tastentons</li> <li>17.6 Automatische Abschaltung (Standby)</li> <li>17.7 Infrarot-Drucker</li> </ul>	Seite 38
17.7 Imalot-Blacker 17.8 Touchpad kalibrieren 17.9 Infofenster 17.10 Kennwert externer Sensor	Seite 39
17.10 Kennwert externer Sensor 17.11 Einzelne Messungen löschen 17.12 Sprache	Seite 40
18. Funktionshinweise, Warnhinweise und Fehlermeldungen	Seite 40
18.1 Funktionshinweis-Symbole 18.2 Warnhinweise und Fehlermeldungen	Seite 41
19. Hochleistungs-Akku	Seite 42
19.1 Allgemeines zur Stromversorgung 19.2 Akku laden	
20. Technische Daten	Seite 43
<ul><li>20.1 Allgemeine technische Daten</li><li>20.2 Technische Daten Druckmessungen</li><li>20.3 Technische Daten Leitungsprüfungen</li></ul>	Seite 44
21. Wartung und Pflege	Seite 44
22. Verbrauchsmaterial und Zubehör	Seite 44

#### 1. Hinweise

### 1.1 Zulassungen

Das Druck- und Leckmengenmessgerät MSI P7-TS ist vom "Deutschen Verein des Gasund Wasserfaches" (DVGW) geprüft und zugelassen unter der Registriernummer DG-4805BS0029.

### 1.2 Hinweise zur Verwendung

Das MSI P7-TS ist geeignet für die Messung der Leckmenge an Gasinstallationen und für die Messung von Drücken.

Jede Handhabung dieses Messgerätes setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Bedienungsanleitung, der entsprechenden Normen und DVGW-Arbeitsblätter, sowie der geltenden gesetzlichen Vorschriften voraus.

Das Gerät ist nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungen bestimmt.

Vor jeder Messung ist der einwandfreie Zustand des Messgerätes und des verwendeten Zubehörs zu kontrollieren.

### Die in dieser Anleitung dargestellten Displayanzeigen sind Beispiele!

### 1.3 Hinweise zum Service

Um die ordnungsgemäße Funktion und die Messgenauigkeit zu erhalten, muss einmal jährlich eine Überprüfung und Nachjustierung durch einen von Dräger MSI GmbH autorisierten Service erfolgen.

### 1.4 Hinweise zur Entsorgung gemäß WEEE


Seit 2005 gelten EU-weite Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Wesentlicher Inhalt ist, dass für private Haushalte Sammel- und Recyclingmöglichkeiten eingerichtet sind. Da die MSI P7-TS nicht für die Nutzung in privaten Haushalten registriert sind, dürfen sie auch nicht über solche Wege entsorgt werden. Die Geräte können zur Entsorgung an Ihren nationalen Händler bzw. an Ihre nationale Dräger Safety Organisation zurück gesandt werden. Bei etwaigen Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an die Dräger MSI GmbH.

Stand 15.08.2012 4 von 44 5695010


### 2. Das Messgerät

Das P7-TS ist ein elektronisches Mehrkanalmessgerät, es ermöglicht vielfältige Prüfungen von mit Gasen, Luft oder Wasser gefüllten Rohrleitungen und Behältern.

Alle Prüfungen und Messungen können durch Ausdruck oder durch Speicherung dokumentiert werden.



- 1 = Druckmesseingang (+) für mbar Sensor
- 2 = Druckmesseingang (-) für mbar Sensor
- 3 = Leuchtdiode und Infrarotsender
- 4 = Gaseingang / Gasausgang beim Pumpen
- 5 = Multifunktionsschnittstelle
- 6 = Druckmesseingang 10 bar Sensor (Pneumatik Schnellkupplung NW 5)
- 7 = USB Schnittstelle
- 8 = Anschluss für Ladenetzteil




5695010 5 von 44 Stand 15.08.2012

- 3. Bedienung
- 3.1 Bedientasten

### 3.1.1 Ein / Ausschalten

**Einschalten:** gleichzeitiges, ca. 1 Sekunde langes, Drücken der Tasten "F" und "H". Ist eine Regelwartung durchzuführen erinnert das Messgerät ab einem Monat vor Fälligkeit an den Servicetermin.

Nach Drücken von "F" (WEITER) oder direkt nach dem Einschalten zeigt das Display:



Die Batteriesymbole zeigen den Ladezustand der Batterie an, hier volle Kapazität. Der Balken zeigt den Fortschritt der Überprüfungs- und Stabilisierungsphase an. Außerdem werden die Softwareversion des Gerätes, ein angewählter Prüfer, Datum und Uhrzeit angezeigt.

Der Systemcheck dauert 5 Sekunden.

Werden Fehler entdeckt, werden Warnmeldungen angezeigt, andernfalls wird das Menü "Auswahl der Funktionsbereiche" aufgerufen.

**Ausschalten:** längeres Drücken (> 3 Sek.) der Taste "F" oder mit der Funktion "Ausschalten" im Menü "Auswahl der Funktionsbereiche".

#### 3.1.2 Funktionen der Bedientasten

# Die Belegung der Bedientasten wird jeweils in der letzten Zeile des Displays angezeigt.

Das P7-TS ist mit einem Touchscreen ausgestattet. Eine Berührung des Bildschirms an den entsprechenden Punkten ersetzt den Tastenbefehl. Durch Ziehen über den Bildschirm kann die Anzeige gescrollt werden. Bei der Eingabe von Zahlenwerten (z.B. Prüfdruck) kann durch diagonales Ziehen über den Bildschirm der Zahlenwert geändert werden. Ist die mittlere Bildschirmtaste mit zwei Funktionen belegt, z.B. (▲▼), befindet sich eine Funktion in der rechten Hälfte der abgebildeten Taste und die andere Funktion in der linken Hälfte.

Mit (III) wird ein Kontextmenü geöffnet. In Abhängigkeit des Menüpunktes bietet das Kontextmenü unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten und Befehle.



In der Ergebnisanzeige wird mit (REF) eine vorher angewählte Kundennummer angezeigt. Die Kundennummer kann vor dem Abspeichern geändert werden.

Kundendaten und Kommentare können über eine eingeblendete Tastatur eingegeben werden.







Die Berührung des Displays mit scharfen oder spitzen Gegenständen kann zur Zerstörung des Displays führen.

### 3.2 Infofenster und Hilfefunktion

Mit längerem Drücken der rechten Taste wird ein Infofenster aufgerufen. Das Infofenster informiert über ausgewählte Kundennummer, Kundenname, Prüfer, Datum und Uhrzeit, Batteriestatus und Restlaufzeit der Batterie im aktuellen Betriebszustand.



Ist das Infofenster geöffnet, kann mit (HILFE) eine Hilfefunktion aufgerufen werden, die Informationen und Hilfestellungen über den jeweils angewählten Menüpunkt gibt.



### 3.3 Ergebnisanzeige

Nach Beendigung einer Messung erscheint eine Ergebnisanzeige. Mit (▲ ▼) kann durch die Ergebnisanzeige gescrollt werden.

Mit (REF) wird ein Referenzdatensatz angezeigt. Dieser Besteht aus einem vor der Messung ausgewählten Kundendatensatz und dem ausgewählten Prüfer.

Druckmessu	ing	40
Zeit	08.02.12 13	3:21
Druck (MW)	G	9,89 mbar
Start	12	2, <b>03</b> mbar
Stop	9	9, <b>29</b> mbar
Diff.	2	2,74 mbar
Messzeit		1,6 min
WEITER	<b>A V</b>	REF


### 3.4 Dokumentationsmenü

#### Wählbare Funktionen sind:

Zurück = Wechsel zur Ergebnisanzeige Neue Messung = Start einer neuen Messung

Ende, freigeben = Ende der Messung, die Messwerte werden freigegeben Drucken = Start des Ausdrucks der festgehaltenen Werte (IR-Drucker)

Speichern = Auswahl der Datenspeicherung



Funktionen

Ausschalten

Kundenverwaltung

Checklisten/Sichtprüfung

Druckmessungen Dichtheit manuell

Gasleitungen

**₽** 

ABBRUCH

#### 4. Auswahl der Funktionsbereiche

#### Wählbare Funktionen sind:

Ausschalten = Ausschalten des Messgerätes

Kundenverwaltung = Auswahl und Eingabe von Kundendaten

Checkl./Sichtprüfung = Bearbeitung von Checklisten / Dokumentation der Sichtprüfung

Druckmessungen = Auswahl der Druckmessung

Dichtheit manuell = Frei konfigurierbare Dichtheitsprüfung

Gasleitungen = Auswahl der Gasleitungsprüfung (Belastungs-, Dichtheits- und

Gebrauchsfähigkeitsprüfung)

Flüssiggasleitungen = Auswahl der Flüssiggasleitungsprüfung

Wasserleitung = Auswahl der Trinkwasserinstallationsprüfung

Abwasserleitungen = Auswahl der Abwasserleitungsprüfung Regler-Prüfung = Auswahl der Regler-Prüfung

Datenverwaltung = Auswahl der Datenspeicherfunktionen

Info = Informationsfunktion

#### 5. Auswahl und Eingabe von Kundendaten

Mit der Profi-Software PC200P besteht die Möglichkeit, Kundennummer, Kundenname und Kundendaten zu erstellen und zum Messgerät zu übertragen.

Sind Kundendaten im Gerät gespeichert, kann mit dieser Funktion ein Kunde ausgewählt und die Daten bearbeitet werden.

Sind für den Kunden keine Kundendaten gespeichert, können diese mit dieser Funktion eingegeben werden.

Mit (III) wird das Kontextmenü geöffnet.





Mit (Bearbeiten) wird die markierte Kundennummer und sofern vorhanden die zugehörigen Daten angezeigt.

Mit (AUSWAHL) können diese Daten bearbeitet und mit (ENDE) übernommen werden.

Mit (Neu) können neue Kundendaten angelegt werden.



Angelegt werden können: Kundennummer, Name, Anlagenart, Aufstellort, Anlagennummer, Strasse, PLZ, Ort, Kundenname, Kundenstrasse, Kunden-PLZ, Kundenort und Kundentelefonnummer.

Mit (Suchen) kann ein Kundenname in den gespeicherten Daten gesucht werden.

Mit (AUSWAHL) wird die angezeigte Kundennummer übernommen.

Die übernommene Kundennummer gilt für alle folgenden Messungen, bis das Gerät ausgeschaltet oder eine andere Nummer gewählt wird.


Mit (Löschen) kann der komplette Kundendatensatz gelöscht werden. Das Löschen von einzelnen Kundendatensätzen ist nur möglich, wenn die Funktion aktiviert und keine Messdaten im Gerät gespeichert sind.

### 6.Checklisten / Sichtprüfung

Das Ergebnis der Sichtprüfung kann mit einem Kommentar versehen und dokumentiert werden.







Mit der Profi-Software PC200P können Checklisten konfiguriert werden. Bis zu 4 unterschiedliche Checklisten mit jeweils bis zu 20 Checkpunkten können im Gerät abgelegt, bearbeitet und dokumentiert werden.

### 7. Druckmessungen

### 7.1 Auswahl von Druckmessungen



#### Wählbare Funktionen sind:

Hochdruck = Druckmessungen bis 10 bar

Mitteldruck = Druckmessungen bis 150 mbar

Feinstdruck = Druckmessungen bis 100 Pascal

Pumpen (150 mbar) = Mitteldruckmessung mit Pumpfunktion


Hochdruck (25 bar) = Hochdruckmessung mit externem Sensor bis 25 bar

### 7.2 Durchführung von Druckmessungen

Den Prüfnippel des zu messenden Druckbehälters oder der Zu messenden Druckleitung mittels eines Druckschlauchs mit dem entsprechenden Druckeingang des Messgerätes verbinden. Bei der Hochdruckmessung (25 bar) muss der externe Sensor (Option) angeschlossen werden.



In der linken Hälfte der Displaydarstellung ist der aktuelle Messwert mit seiner Maßeinheit angezeigt, in der rechten Hälfte ist ein Diagramm mit dem aktuellen Druckverlauf dargestellt.



#### Wählbare Funktionen sind:

Null = der angezeigte Messwert wird zu Null gesetzt (nicht ext. Sensor)

Dämpfung = Wahl der Dämpfungsstufe (nicht ext. Sensor)

Start = Start der Druckmessung Abbruch = Abbruch der Druckmessung

5695010 11 von 44 Stand 15.08.2012

Mit einem Fingertipp auf das Diagramm können die Koordinatenachsen skaliert werden.



Nach Starten der Druckmessung werden der aktuelle Druck, der Startdruck, die Differenz zum Startdruck der Mittelwert der Messung und die bisherige Dauer der Messung angezeigt.

Nach Beendigung der Messung gelangt man zur Ergebnisanzeige und zum Dokumentationsmenü.



### 7.3 Mitteldruckmessung mit Pumpfunktion

Vor der Mitteldruckmessung kann mit der eingebauten Pumpe ein Druck bis zu 150 mbar aufgebaut werden.

Danach kann eine Mitteldruckmessung durchgeführt werden.



### 8. Manuelle Dichtheitsprüfung

Bei der manuellen Dichtheitsprüfung lassen sich Prüfdruck, Stabilisierungszeit und Messzeit einstellen.

Messkanal auswählen: 0 - 150 mbar, 0 - 10 bar oder 0 - 25 bar. Prüfdruck auswählen: 30 mbar - 150 mbar, 0,1 bar - 9,9 bar oder 1 bar - 25 bar.

Wurde eine Dichtheitsprüfung im Messkanal 0 – 150 mbar ausgewählt, kann die interne oder eine externe Pumpe benutzt werden, um den Prüfdruck aufzubauen. Prüfungen



mit den Kanälen 0 – 5 bar oder 0 – 25 bar können nur mit einer externen Pumpe durchgeführt werden.

Stabilisierungszeit auswählen: 1 min – 720 min.

Messzeit auswählen: 1 min – 720 min.

Der weitere Verlauf der manuellen Dichtheitsprüfung ist in Kap. 13.1 beschrieben.

### 9. Prüfungen von Gasleitungen


### 9.1 Allgemeine Informationen

Folgende Prüfungen sind nach TRGI G600 bei der Installation und Instandhaltung von Gasleitungen durchzuführen: Belastungsprüfung, Dichtheitsprüfung und Gebrauchsfähigkeitsprüfung.

Bei neu verlegten Leitungsanlagen ist die Belastungs- und Dichtheitsprüfung durchzuführen, bevor die Leitungen verputzt oder verkleidet werden.

In neue Leitungsanlagen oder in bestehende Leitungsanlagen, an denen Arbeiten durchgeführt wurden, darf nur Gas eingelassen werden, wenn die vorgeschriebenen Prüfungen erfolgreich durchgeführt wurden.

### 9.2 Auswahl der Gasleitungsprüfung



#### Wählbare Funktionen sind:

Gebrauchsfähigkeit = Auswahl der Leckmengenmessung

Dichtheitsprüfung = Auswahl der automatischen Dichtheitsprüfung Dichtheit extern Pumpe = Auswahl der Dichtheitsprüfung mit externer Pumpe

Belastungspr. 1 bar = Auswahl einer Belastungsprüfung bei 1 bar Belastungspr. 3 bar = Auswahl einer Belastungsprüfung bei 3 bar

### 9.3 Feststellung der Gebrauchsfähigkeit nach TRGI G 600 und VP 952

In Betrieb befindliche Gasleitungsanlagen sind nach dem Grad der Gebrauchsfähigkeit zu behandeln. Grundlage für die Feststellung der Gebrauchsfähigkeit ist die Messung der vorhandenen Leckrate in Litern pro Stunde (Leckmengenmessung). Die Gebrauchsfähigkeit wird in folgende Kriterien unterteilt:

Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit = Gasleckmenge < 1 l/h

Verminderte Gebrauchsfähigkeit = Gasleckmenge 1 l/h bis < 5 l/h

Keine Gebrauchsfähigkeit = Gasleckmenge > 5 l/h

Liegt keine Gebrauchsfähigkeit vor, ist die Anlage sofort stillzulegen, liegt verminderte Gebrauchsfähigkeit vor, muss die Anlage binnen 4 Wochen instand gesetzt werden.

5695010 13 von 44 Stand 15.08.2012

### 9.3.1 Allgemeines zur Leckmengenmessung mit dem MSI P7-TS

Das MSI P7-TS erlaubt die Feststellung der Gebrauchsfähigkeit von Gasleitungen nach TRGI G 600 und Prüfgrundlage VP 952 <u>bei Betriebsdruck</u>. Das Verfahren hierzu (Vergleichsleck) ist patentiert. Das Messgerät ist unter der Registriernummer DG-4805BS0029 für die Gebrauchsfähigkeitsprüfung vom <u>DVGW zugelassen</u>.

Sind alle Verbraucher gegenüber der zu messenden Gasleitung durch Ventile geschlossen, muss der Anwender die zu prüfende Gasleitung nur mit einem Druckmessschlauch mit dem Messgerät verbinden.

Nach einer Stabilisierungszeit für den Temperaturausgleich wird der Anwender aufgefordert, die Gaszuführung (z.B. HAE direkt hinter dem Gaszähler) zu schließen. Danach wird der Druck in der Gasleitung gemessen und nach einer vom Messgerät ermittelten Zeit ein Vergleichsleck geöffnet.

Aus den gemessenen Druckänderungen, mit und ohne Vergleichsleck, werden die Leckrate und das Volumen der geprüften Gasleitung berechnet und angezeigt.

Das verwendete <u>Vergleichsleckmessverfahren</u> arbeitet <u>unabhängig von Volumen, Temperatur und Absolutdruck.</u>

Eine mögliche Beeinflussung der Messgenauigkeit durch Druckregler, die nach Schließen des Ventils in der Messstrecke verbleiben, kann durch Anwahl der "Leckmessung mit Regler" verhindert werden. Dazu wird nach dem Schließen der Gaszuführung und gestarteter Messung der Leitungsdruck automatisch unter den eingestellten Sollbetriebsdruck abgesenkt, damit der Druckregler voll öffnet und während der Messung kein Gas nachströmen kann. Das Ergebnis der Leckmengenmessung wird dadurch nicht beeinflusst.

### !Beachten Sie die allgemeinen Anforderungen beim Umgang mit brennbaren Gasen!

### 9.3.2 Vorbereitungen zur Leckmengenmessung

Standardleckmessung oder Leckmessung mit Regler auswählen.



Gasart auswählen.



Bei Betriebsdrücken > 30 mbar ist der tatsächliche Betriebsdruck als Sollbetriebsdruck anzusetzen, sonst ist der Betriebsdruck auf 23,00 mbar einzustellen.

Betriebsdruck übernehmen und Verbindung zum System herstellen.

Leckmessung


Betriebsdruck (Soll)

Pb

23,00 mbar

WEITER +/- ABBRUCH

Der aktuelle Druck wird angezeigt. Messung starten.



Für 40 Sekunden wird jetzt ein Spülvorgang für die Verbindungsleitung und das Messsystem durchgeführt, um Verfälschungen des Messergebnisses auszuschließen. Das Gas tritt aus dem Gasanschluss zwischen den Druckeingängen für die mbar- und bar-Sensoren aus. Die Durchflussrate ist dabei < 5 l/h. Nach Ende des Spülvorgangs beginnt automatisch die Stabilisierungsphase.



### 9.3.3 Stabilisierung

Die Stabilisierung des Gasdrucks dauert ca. 2 bis 6 min. Angezeigt werden der aktuelle Druck in der zu prüfenden Gasleitung, die bisher verstrichene Stabilisierungszeit und der bisherige Druckabfall (negative Werte bedeuten, dass der Druck in der Gasleitung gestiegen ist, z. B. durch Temperatureinfluss). Ist eine Stabilisierung erreicht (dP < 1% des Gasdrucks) oder sind 6 Minuten verstrichen, wird die Stabilisierungsphase automatisch beendet und akustisch angezeigt.




Das Messsystem fordert dazu auf, die Gaszuführung an der zu prüfenden Gasleitung (z.B. Hauptventil direkt hinter dem Gaszähler) zu schließen und informiert über den aktuellen Druck in der zu prüfenden Gasleitung und den bisherigen Druckabfall. Wird die Gaszuführung geschlossen und hat die zu prüfende Gasleitung ein Leck, wird das Messgerät einen Druckabfall erkennen. Ist der Druckabfall größer als 0,4 mbar, wird die Leckmessung automatisch gestartet, sofern der Automatikstart aktiviert ist.



Ist die Gasleitung dicht oder das Leitungsvolumen groß und das Leck klein (> geringer Druckabfall), kann (WEITER) gedrückt werden. Nach weiteren 60 Sekunden wird dann die Leckmengenmessung gestartet. Bei "Leckmessung mit Regler" wird nun der Leitungsdruck automatisch auf 1 mbar unter den eingestellten Sollbetriebsdruck abgesenkt, damit der Druckregler voll öffnet und während der Messung kein Gas nachströmen kann.

### 9.3.4 Leckmengenmessung

Nach Starten der Messung werden der aktuelle Druck (P) in Der Gasleitung, der bisher ermittelte Druckabfall (dP) und die verstrichene Messzeit (t) angezeigt.



Ist der Druck in der zu prüfenden Gasleitung um mehr als 0,9 mbar gesunken, oder dauert die Messung länger als 5 Minuten, wird das interne Magnetventil geöffnet und Gas Aus der Gasleitung kann durch das Vergleichsleck strömen.

Nach Ende der Vergleichsmessung (dP > 0,9 mbar oder t > 5 Minuten) wird das Magnetventil geschlossen. Das Ende der Vergleichsmessung wird akustisch angezeigt. Das Ergebnis der Leckmengenmessung wird nun ausgewertet und angezeigt:

Vergleichsmessung

P 24,7 mbar
dP 0,42 mbar
t 9 sek

ABBRUCH

Das Display zeigt den mittleren Druck "P", die gemessene Leckrate "L(p)", die Leckrate bezogen auf den Sollbetriebs-Druck "L(b)" und das Volumen "Vol" der Gasleitung an. Bei der "Leckmessung mit Regler" wird das Volumen nicht angezeigt. Wird die Leckrate mit negativen Werten angegeben, ist der Druck in der Leitung während der Messung gestiegen. Ist die Leckrate kleiner -0,2 l/h oder größer 20 l/h, werden die Leckraten durch ERR gekennzeichnet und so vor einem Mess-

Leckmessur	ıg <mark>⊼</mark> ∦ 🗓
Zeit	08.02.12 15:13
Р	<b>25</b> ,7 mbar
L (p)	<b>0,76</b> l/h
L (b)	<b>0,68</b> l/h
Vol	28,91
WEITER	REF

fehler gewarnt. Ist der Druck während der Messung oder der Vergleichsleckmessung unter 10 mbar bzw. 8 mbar gefallen wird "P" durch ERR gekennzeichnet und die Messung ist unbrauchbar. Ist das gemessene Volumen kleiner als 1 I oder größer als 300 I, wird die Volumenanzeige mit ERR gekennzeichnet, denn die Leckmengenmessung kann fehlerhaft sein.

Mit (WEITER) wird das Dokumentationsmenü angezeigt.

### 9.4 Dichtheitsprüfungen nach DVGW TRGI 2008 Arbeitsblatt G 600

Eine Dichtheitsprüfung muss bei jeder neuen oder wesentlich geänderten Gasinstallation durchgeführt und dokumentiert werden.

Für die Dichtheitsprüfung muss der Druck in der zu prüfenden Gasleitung nach der DVGW TRGI 2008 auf etwas mehr als 150 mbar erhöht werden.

Nach einer Stabilisierungszeit für den Temperaturausgleich wird der Druck in der zu prüfenden Gasleitung für die vorgeschriebene Zeit gemessen. Die Stabilisierungs- und Prüfzeiten sind je nach Volumen der zu prüfenden Leitung (Leitungsabschnitte) festgelegt.

### 9.4.1 Automatische Dichtheitsprüfung

Das P7-TS ermöglicht eine direkte Anwahl und eine automatische Bestimmung des Gasleitungsvolumens.

Die automatische Bestimmung des Gasleitungsvolumens kann bei wesentlich geänderten in Betrieb befindlichen Leitungen hilfreich sein, da diese Leitungen zu einem großen Teil nicht sichtbar unter Putz verlegt sein können.

Bei der Automatikmessung wird nach dem Verbinden der Gasleitung mit dem Messgerät das Leitungsvolumen bestimmt.

Dazu wird der Druck in der zu prüfenden Leitung mit der Pumpe des Messgerätes auf ungefähr 30 mbar erhöht.


Wurde die Stabilisierung erreicht oder (WEITER) gedrückt, startet die Volumenmessung.

Das Ergebnis mit der entsprechenden Stabilisierungs- und Messzeit wird angezeigt.

Mit (WEITER) wird die sich aus dem Volumenbereich ergebende Stabilisierungs- und Prüfzeit (z.B. 10/10min.) übernommen.









Nach Auswahl des Leitungsvolumens wird die Gasleitung aufgepumpt und der aktuelle Druck in der zu prüfenden Gasleitung (P) und die bisher verstrichene Pumpzeit (t) Werden angezeigt.

Mit (WEITER) kann der Pumpvorgang beendet werden auch wenn der vorgeschriebene Prüfdruck noch nicht erreicht ist.

Dichtheitsprüfung
Pumpen
Prüfdruck 150 mbar

P 76,1 mbar
t 1:37 min

WEITER ABBRUCH

Hat der Druck den Prüfdruck erreicht, wird die interne Pumpe automatisch gestoppt.

Die Dauer der Stabilisierungsphase und der Prüfzeit wird entsprechend dem angewählten Gasleitungsvolumen festgesetzt.

Der weitere Ablauf einer Dichtheitsprüfung ist in Kap. 11.1 beschrieben.

### 9.4.2 Dichtheitsprüfung mit externer Pumpe nach DVGW TRGI Arbeitsblatt G 600

Die Förderleistung der Pumpe des P7-TS liegt bei ca. 1 I /min, bei einem Gasleitungsvolumen von 100 I dauert die Druckerhöhung auf 100 mbar ca. 15 min., daher ist es sinnvoll, mit einer externen Pumpe zu arbeiten, um die Zeit für die Druckerhöhung zu verkürzen.

Nach Starten der Dichtheitsprüfung und dem Verbinden der Gasleitung mit dem MSI P7 fordert das Messgerät auf, den Druck in der Leitung herzustellen.

Die externe Pumpe über ein Ventil mit der Gasleitung verbinden und den Druck erhöhen.

Mit (WEITER) beginnt der MSI P7 mit der Stabilisierungsphase.

Die Dauer der Stabilisierungsphase und der Prüfzeit wird entsprechend dem angewählten Gasleitungsvolumen festgesetzt.

Der weitere Ablauf einer Dichtheitsprüfung ist in Kap. 11.1 beschrieben.


### 9.5 Belastungsprüfung nach DVGW TRGI Arbeitsblatt G 600

### 9.5.1 Vorschriften für Niederdruckanlagen

Bei Gasinstallationen von neuen Niederdruckanlagen (Betriebsdruck < 100 mbar) muss eine Belastungsprüfung vor der Dichtheitsprüfung durchgeführt werden.

Dazu muss der Druck in der Gasleitung auf 1 bar erhöht werden.

Nach dem Temperaturausgleich (eine Zeit ist nicht vorgeschrieben) wird der Druck in der Gasleitung für 10 Minuten gemessen.



### 9.5.2 Vorschriften für Mitteldruckanlagen

Bei Gasinstallationen von neuen Mitteldruckanlagen (Betriebsdruck 100 mbar bis 1 bar) muss eine kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfung durchgeführt werden.

Dazu muss der Druck in der Gasleitung auf 3 bar erhöht werden.

Nach dem Temperaturausgleich (3 Stunden) wird der Druck in der Gasleitung für 2 Stunden gemessen. Bei einem Leitungsvolumen über 2.000 Litern, ist die Prüfdauer je weitere 100 Liter Volumen um jeweils 15 Minuten zu verlängern.

### 9.5.3 Start einer Belastungsprüfung

Wurde die 3 bar Prüfung gewählt muss zunächst das Leitungsvolumen angegeben werden. Das Leitungsvolumen und die dadurch festgelegte Messzeit einstellen und mit (WEITER) die Messung starten.

Wurde die 1 bar Prüfung gewählt wird sofort die Belastungsprüfung gestartet



Die zu prüfende Leitung mittels eines Druckschlauchs mit einer Pneumatikschnellkupplung NW 5 mit dem mit "bar" gekennzeichneten Druckeingang des Messgerätes verbinden und die externe Pumpe über ein Ventil an die Leitung anschließen.

Druck auf 1 bar oder bei Mitteldruckanlagen auf 3 bar erhöhen.

**Niederdruckanlagen:** Das Messgerät bestimmt die Dauer der Stabilisierungsphase in Abhängigkeit von der Druckstabilität in der Gasleitung (2 bis 10 min). Für die Messung ist eine Prüfzeit von 10 Minuten vorgeschrieben.

**Mitteldruckanlagen:** Für die Stabilisierungsphase ist eine Wartezeit von 3 Stunden vorgeschrieben. Das Messgerät bestimmt die Dauer der Messung (mindestens 2 Stunden) in Abhängigkeit von dem eingegebenen Rohrleitungsvolumen, gemäß den Vorschriften der TRGI G 600.

Der weitere Ablauf einer Belastungsprüfung ist in Kap. 13.1 beschrieben.

5695010 19 von 44 Stand 15.08.2012

### 10. Prüfungen von Flüssiggasleitungen

10.1 Vorschriften der Technische Regeln Flüssiggas (TRF)

### 10.1.1 Allgemeines

Flüssiggasanlagen sind durch Sachverständige, Sachkundige und/oder Fachbetriebe auf einwandfreien Zustand zu prüfen:

- vor der ersten Inbetriebnahme,
- nach Änderungen,
- nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als einem Jahr,
- wiederkehrend.

Die Befüllung eines ortsfesten Flüssiggasbehälters mit Flüssiggas gilt als Inbetriebnahme. Geforderte Prüfungen sind: Festigkeitsprüfung und Dichtheitsprüfung.

### 10.1.2 Festigkeitsprüfung

In die Rohrleitung mittels Luft oder Stickstoff den 1,1fachen Wert des zulässigen Betriebsüberdrucks, mindestens aber 1 bar aufbringen.

Mindestens 10 Minuten warten, bei teilweise erdgedeckten Leitungen 30 Minuten.

Druck am Prüfmanometer ablesen (Messgenauigkeit 1 % vom Messbereichsendwert).

Druck am Prüfmanometer frühestens nach weiteren10 Minuten auf Druckabfall kontrollieren.

### 10.1.3 Dichtheitsprüfung

Unmittelbar vor der Inbetriebnahme sind alle Rohrleitungen bis zu den Einstellgliedern der Geräte mit einem Überdruck von 150 mbar mit Luft auf Dichtheit zu prüfen. Die Rohrleitungen gelten als dicht, wenn nach dem Temperaturausgleich der Prüfdruck während der anschließenden Prüfdauer von 10 Minuten nicht fällt. Bei in Betrieb befindlichen Verbrauchsanlagen soll die Dichtheitsprüfung bei Betriebsdruck erfolgen. Hierzu kann die Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchgeführt werden.

Die TRF verlangt im Gegensatz zur TRGI, dass die Anlage dicht (Leckrate = 0 l/h) ist.

### 10.2 Auswahl der Flüssiggasleitungsprüfung



### Wählbare Prüfungen sind:

Dichtheit 150 mbar Dichtheit ext. Pumpe = Start der automatischen Dichtheitsprüfung

= Start der Dichtheitsprüfung mit externer Pumpe

Festigkeit 10 min = Start einer Festigkeitsprüfung an Flüssiggasleitungen Festigkeit 30 min = Start einer Festigkeitsprüfung an teilweise erdgedeckten

Flüssiggasleitungen

### 10.3 Vollautomatische Dichtheitsprüfung nach TRF

Messgerät und Flüssiggasleitung verbinden und Messung starten. Angezeigt wird der aktuelle Druck (p) und die verstrichene Pumpzeit (t).

Nach Erreichen des Prüfdrucks wird die Stabilisierung für den Temperaturausgleich automatisch gestartet.

Die Dauer der Stabilisierungsphase beträgt 10 Minuten. Für die automatisch anschließende Messung ist eine Prüfzeit von 10 Minuten vorgeschrieben.



Der weitere Ablauf einer Dichtheitsprüfung ist in Kap. 11.1 beschrieben.

### 10.4 Dichtheitsprüfung mit externer Pumpe nach TRF

Die Förderleistung der Pumpe des P7-TS liegt bei ca. 1 I /min, bei einem Gasleitungsvolumen von 100 I dauert die Druckerhöhung auf 150 mbar länger als 15 min., daher ist es sinnvoll, mit einer externen Pumpe zu arbeiten, um die Zeit für die Druckerhöhung zu verkürzen.

Nach dem Start der Dichtheitsprüfung und dem Verbinden der Flüssiggasleitung mit dem Messgerät muss der Druck in der Leitung erhöht werden.

Die externe Pumpe über ein Ventil mit der Flüssiggasleitung verbinden und den Druck erhöhen.

Mit (OK) beginnt die Stabilisierungsphase von 10 Minuten. Für die Messung ist eine Prüfzeit von 10 Minuten vorgeschrieben.



Der weitere Ablauf einer Dichtheitsprüfung wird in Kap. 13.1 beschrieben.

### 10.5 Festigkeitsprüfungen an Flüssiggasanlagen nach TRF

Die zu prüfende Leitung mittels eines Druckschlauchs mit einer Pneumatikschnellkupplung NW 5 mit dem mit "bar" gekennzeichneten Druckeingang des Messgerätes verbinden und die externe Pumpe über ein Ventil an die Leitung anschließen.

Den Druck auf etwas mehr als 1 bar erhöhen und mit (WEITER) in die Stabilisierungsphase wechseln.

Für die Dauer der Stabilisierungsphase für den Temperatur-

ausgleich sind mindestens 10 Minuten oder bei teilweise erdgedeckten Leitungen 30 Minuten vorgeschrieben.

Für die Messung ist eine Messzeit von 10 Minuten vorgeschrieben.

Der weitere Ablauf der Festigkeitsprüfung (Belastungsprüfung) wird in Kap. 13.1 beschrieben.

### 11. Prüfungen von Trinkwasserinstallationen

Die vorgeschriebenen Prüfungen von Trinkwasserinstallationen können nach DIN EN 806-4 einerseits mit Wasser und andererseits mit Luft oder inertem Gas erfolgen.

Die Prüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser dürfen nur mit optionalem externem Hochdrucksensor durchgeführt werden. Werden die Prüfungen mit dem internen Drucksensor durchgeführt, kann das Gerät beschädigt werden!



**₽** 🛱 🛱

0.00 bar

ABBRUCH

FI.Gas Festigkeit
Bitte Prüfdruck

1 bar herstellen

WEITER

Die Prüfung mit Wasser sollte aus hygienischen Gründen erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme der Trinkwasserinstallation durchgeführt werden.

Siehe hierzu auch die VDI Richtlinie VDI 6023 "Hygiene in Trinkwasser-Installationen" und das ZVSHK Merkblatt "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-Installationen".

### 11.1 Prüfung von Trinkwasserinstallationen mit Luft



### Wählbare Prüfungen sind:

Dichtheitsprüfung = Start der automatischen Dichtheitsprüfung
Dichtheit externe Pumpe = Start der Dichtheitsprüfung mit ext. Pumpe
Belastung bis DN50 3 bar = Start einer Belastungsprüfung bei 3 bar
Belastung bis DN100 1 bar = Start einer Belastungsprüfung bei 1 bar

### 11.1.1 Vollautomatische Dichtheitsprüfung

Für die Messung ist bis 100 I Leitungsvolumen eine Prüfzeit von 120 Minuten vorgeschrieben. Je weitere 100 Liter Leitungsvolumen ist die Prüfzeit um 20 Minuten zu verlängern. Die Dauer der Stabilisierungsphase ist nicht vorgeschrieben und wird in Abhängigkeit von der Druckstabilität in der Trinkwasserinstallationsleitung (2 bis 10 min) bestimmt.



Die Messzeit wird in Abhängigkeit vom Volumen automatisch berechnet.

Messgerät und Trinkwasserinstallation verbinden und Messung starten. Angezeigt wird der aktuelle Druck (p) und die verstrichene Pumpzeit (t). Nach Erreichen des Prüfdrucks wird die Stabilisierung für den Temperaturausgleich automatisch gestartet.

Der weitere Ablauf einer Dichtheitsprüfung ist in Kap. 13.1 beschrieben.

### 11.1.2 Dichtheitsprüfung mit externer Pumpe

Bis zum Start der Dichtheitsprüfung ist die Funktion gleich der vollautomatischen Dichtheitsprüfung (Kap. 11.1.1).

Nach dem Start der Dichtheitsprüfung und dem Verbinden der Trinkwasserinstallationsleitung mit dem Messgerät muss der Druck in der Leitung erhöht werden. Die externe Pumpe über ein Ventil mit der Trinkwasserinstallationsleitung verbinden und den Druck auf 155 mbar erhöhen. Mit (OK) beginnt die Stabilisierungsphase. Die Dauer der Stabilisierungsphase ist nicht vorgeschrieben und wird in Abhängigkeit von der Druckstabilität in der Trinkwasserinstallationsleitung (2 bis 10 min) bestimmt.



Der weitere Ablauf einer Dichtheitsprüfung wird in Kap. 13.1 beschrieben.

### 11.1.3 Belastungsprüfung bis DN 50 3 bar und bis DN 100 1 bar

Die Belastungsprüfung wird mit einer externen Pumpe zur Druckerhöhung durchgeführt.

Die zu prüfende Wasserleitung mittels eines Druckschlauchs mit Pneumatikschnellkupplung NW 5 mit dem mit "bar" gekennzeichneten Druckeingang des Messgerätes verbinden und Messung starten.

Die externe Pumpe über ein Ventil mit der Leitung verbinden und den Druck erhöhen.



Bis DN 50: Druck auf etwas mehr als 2,9 bar aber weniger als 3,0 bar erhöhen.

Bis DN 100: Druck auf etwas mehr als 1.0 bar erhöhen.


Mit (WEITER) wird in die Stabilisierungsphase gewechselt.

Die Dauer der Stabilisierungsphase für den Temperaturausgleich ist nicht vorgeschrieben, der MSI P7 bestimmt die Dauer in Abhängigkeit von der Druckstabilität in der Leitung (2 bis 10 min). Für die Messung ist eine Messzeit von 10 Minuten vorgeschrieben.

Mit (WEITER) kann die Stabilisierungsphase manuell beendet und in die Prüfung gewechselt werden, der weitere Ablauf wird in Kap. 11.1 beschrieben.

11.2 Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser

Die Prüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser dürfen nur mit optionalem externem Hochdrucksensor durchgeführt werden. Werden die Prüfungen mit dem internen Drucksensor durchgeführt, kann das Gerät beschädigt werden!



Wählbare Prüfungen sind:

Pressverbindungen Metall / Mehrschicht/PVC Kstf. PP / PE / PE-X / PB

- = Pressverbindungen (unverpresst undicht)
- = Metall-, Mehrschichtverbund- und PVC-Rohrleitungen
- = PP-, PE-, PE-X- und PB-Rohrleitungen und damit kombinierte Installationen aus Metall- und Mehrschichtver bund-Rohrleitungen

Dichtheitsprüfung W.

Pressverbindungen

Prüfdruck

Stab.Zeit

Messzeit

### 11.2.1 Pressverbindungen (unverpresst undicht)

Unverpresst undichte Verbindungen sind vor der eigentlichen Dichtheitsprüfung mit einem Prüfdruck von 6 bar bzw. nach Herstellerangaben zu prüfen. Die Prüfzeit beträgt 15 Minuten.

Drucksensor an die zu prüfende Leitung anschließen und mit (WEITER) Messung starten.

Die externe Pumpe über ein Ventil mit der Leitung verbinden und den Druck erhöhen. Ist der Prüfdruck erreicht, wird mit (WEITER) die Stabilisierungsphase gestartet.

Die Stabilisierungsphase kann manuell beendet und in die Messung gewechselt werden. Am Ende der Stabilisierungszeit startet automatisch in die Messung.

Mit (WEITER) kann die Messung vorzeitig beendet werden.

Während der Messung werden der Druck zu Beginn der Messung, der aktuelle Leitungsdruck und die bereits verstrichene Messzeit angezeigt.

Am Ende der Messung oder nach vorzeitiger Beendigung wird zur Ergebnisanzeige gewechselt und das Dokumentationsmenü kann aufgerufen werden.



120

P-diff

6,0 bar

6,0 bar

WEITER

Max. Druck laut Hersteller beachten!

**₽** 

240

sek

-0,0 bar

2:11 min

ABBRUCH

6.0 bar 10,0 min

15,0 min



### 11.2.2 Metall-, Mehrschichtverbund- und PVC-Rohrleitungen

Bei der Dichtheitsprüfung mit Wasser von Trinkwasserinstallationen aus Metall-, Mehrschichtverbund- und PVC-Rohrleitungen ist eine Stabilisierungszeit für den Temperaturausgleich von 10 min und eine Prüfzeit von 30 min einzuhalten. Der Prüfdruck beträgt 11 bar. Während der Prüfzeit darf kein Druckabfall eintreten und keine Undichtheit erkennbar sein.



5695010 25 von 44 Stand 15.08.2012

Drucksensor an die zu prüfende Leitung anschließen und Messung starten.

Die externe Pumpe über ein Ventil mit der Leitung verbinden und den Druck erhöhen.

Stabilisierungsphase starten.

Mit (WEITER) kann die Stabilisierungsphase manuell beendet und in die Messung gewechselt werden.

Am Ende der Stabilisierungszeit wechselt das Messgerät automatisch in die Messung.

Mit (WEITER) kann die Messung manuell beendet werden.

Während der Messung werden der Druck zu Beginn der Messung, der aktuelle Leitungsdruck, die Druckdifferenz und die bereits verstrichene Messzeit angezeigt.

Am Ende der Messung oder nach manueller Beendigung 
wird zur Ergebnisanzeige gewechselt und das Dokumentationsmenü kann aufgerufen 
werden.





### 11.2.3 PP-, PE-, PE-X- und PB-Rohrleitungen und damit kombinierte Installationen

Die Dichtheitsprüfung mit Wasser von PP-, PE-, PE-X- und PB-Rohrleitungen und damit kombinierte Installationen aus Metall- und Mehrschichtverbund-Rohrleitungen besteht aus einem Stabilisierungsteil und einem Messteil.

Der Stabilisierungsteil dauert 30 Minuten, der Prüfdruck beträgt während dieser Zeit 11,0 bar. Während dieser 30 Minuten ist der Prüfdruck aufrechtzuerhalten. Danach ist der Prüfdruck auf 5,5 bar abzusenken. Mit dem abgesenkten Druck ist eine Prüfzeit von 120 Minuten einzuhalten. Undichtheiten dürfen an keiner Stelle der geprüften Anlage feststellbar sein und der Prüfdruck muss während der Prüfzeit konstant bleiben.

Drucksensor an die zu prüfende Leitung anschließen und Messung starten.

Die externe Pumpe über ein Ventil mit der Leitung verbinden und den Druck erhöhen.

Stabilisierungsphase starten.


Während der Stabilisierungsphase den Prüfdruck aufrechterhalten.

Dichtheitsprüfung W	•	<b>∳</b> 🗓
Kstf. PP / PE / PE-X	/PB	
Stab.Druck	11,0	bar
Prüfdruck	5,5	bar
Stab.Zeit	30,0	min
Messzeit	120,0	min
WEITER	ABE	BRUCH



Mit (WEITER) kann die Stabilisierungsphase vorzeitig beendet und in die Messung gewechselt werden.

Am Ende der Stabilisierungszeit wird die Reduzierung des Prüfdrucks gefordert.



Nach Reduzierung des Prüfdrucks wird mit (WEITER) die Messung gestartet.

Während und am Ende der Messung werden der Druck zu Beginn der Messung (P-Start), der aktuellen Druck bzw. der Druck am Ende der Messung (P), die Druckdifferenz und die bisher verstrichene Messzeit (t) angezeigt.

Ein Diagramm zeigt den Druckverlauf.

Mit (WEITER) kann die Messung vorzeitig beendet werden.

Am Ende der Messung oder nach vorzeitiger Beendigung wird zur Ergebnisanzeige gewechselt.

Mit (WEITER) wird zum Dokumentationsmenü gewechselt.



Dichtheitspr	üfung	<b>₽</b>
Zeit	13.02.12 09:55	
Messzeit	10 min	
P-Start	<b>5,5</b> bar	
P-End	<b>5,5</b> bar	
dP	<b>0,0</b> bar	
WEITER	REF	

### 12. Prüfungen von Abwasserleitungen

Die Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 gilt für neue und sanierte Abwasserleitungen und –kanäle.

Bei der Prüfung mit Luft (Verfahren L) ist der Anfangsdruck, der den erforderlichen Prüfdruck um etwa 10% überschreitet, zuerst für etwa 5 Minuten aufrecht zu erhalten. Danach ist der Prüfdruck gemäß Prüfverfahren LC (100 mbar) oder LD (200 mbar) einzustellen. Falls bei diesen beiden Prüfverfahren der nach der Prüfzeit gemessene Druckabfall

geringer ist als 15 mbar, entspricht die Rohrleitung den

Anforderungen.

Werkstoff der Abwasserleitung und das Prüfverfahren auswählen.

Wählbare Werkstoffe und Prüfverfahren sind:

Beton trocken LC 100 mbar = Trockene Betonrohre

Prüfverfahren LC (100 mbar)

Beton trocken LD 200 mbar = Trockene Betonrohre

Prüfverfahren LD (200 mbar)


Beton feucht LC 100 mbar = Feuchte Betonrohre und alle anderen Werkstoffe

Prüfverfahren LC (100 mbar)

Beton feucht LD 200 mbar = Feuchte Betonrohre und alle anderen Werkstoffe

Prüfverfahren LD (200 mbar)

Rohrdurchmesser auswählen und starten.



Abwasserleitungen

AUSWAHL

Beton trocken LC 100 mbar Beton trocken LD 200 mbar

Beton feucht LC 100 mbar Beton feucht LD 200 mbar **†**†

ABBRUCH

Angezeigt werden der ausgewählte Werkstoff, das Prüfverfahren und daraus resultierend der Prüfdruck, die Stabilisierungszeit und die Prüfzeit.



Die zu prüfende Abwasserleitung mittels eines Druckschlauchs mit einer Pneumatikschnellkupplung NW 5 mit dem mit "bar" gekennzeichneten Druckeingang des Messgerätes verbinden und Messung starten. Mit (WEITER) erfolgt die Aufforderung, den Prüfdruck plus 10 % herzustellen. Erst wenn der geforderte Druck hergestellt ist, kann mit dem Messablauf fortgefahren werden.



Stabilisierungsphase starten.

Mit (WEITER) kann die Stabilisierungsphase manuell beendet und in die Messung gewechselt werden.



Nach Ablauf der Stabilisierungszeit oder mit (WEITER) erfolgt die Aufforderung, den Druck auf den Prüfdruck zu reduzieren.



Nach dem Reduzieren des Drucks auf den Prüfdruck und (WEITER) beginnt die Prüfzeit. Angezeigt werden der Druck im Abwasserrohr zu Beginn der Messung, der aktuelle Druck, die Druckdifferenz und die bereits verstrichene Prüfzeit.

Nach Ablauf der Prüfzeit oder (WEITER) wird das Ergebnis mit Prüfzeit, Druck im Abwasserrohr zu Beginn der Prüfzeit, Druck am Ende der Prüfzeit und der Druckverlust angezeigt und es kann zum Dokumentationsmenü gewechselt werden.



- 13. Durchführung von Leitungsprüfungen
- 13.1 Dichtheits- und Belastungsprüfungen

Während der Leitungsprüfungen informiert ein Infotext jeweils über den aktuellen Vorgang der Messung.

Nach dem Aufpumpen auf den jeweiligen Prüfdruck (nicht bei externer Pumpe) kontrolliert das Gerät 1 Minute lang den Druck. Fällt der Druck unter den vorgeschriebenen Prüfdruck, pumpt das Messgerät automatisch nach. Das kann bis zu 2-mal wiederholt werden. Die letzte Minute dieser Kontrollzeit zählt zur Stabilisierungsphase.

Jede Dichtheits- oder Belastungsprüfung besteht aus einer Stabilisierungsphase für den Temperaturausgleich und anschließender Messung. Die Dauer von Stabilisierungsphase. Messung und Prüfdruck hängt von den Vorschriften ab (TRGI, TRF, TRWI, etc.).

Während der Stabilisierungsphase werden der aktuelle Druck in der zu prüfenden Leitung und die bisher verstrichene Stabilisierungszeit angezeigt.

Wurde die Stabilisierung erreicht oder vorzeitig beendet. startet die Messung.




Während und am Ende der Messung werden der Druck zu Beginn der Messung (P-Start), der aktuellen Druck bzw. den Druck am Ende der Messung (P), die

Druckdifferenz und die bisher verstrichene Messzeit (t) angezeigt.

Ein Diagramm zeigt den Druckverlauf.

Mit (WEITER) kann die Messung vorzeitig beendet werden.

Die Start- und Stopp-, sowie bis zu 20 dazwischenliegende




Mit (WEITER) wird das Dokumentationsmenü aufgerufen.



### 13.2 Beendigung oder Abbruch von Leitungsprüfungen

Wurde eine Leitungsprüfung beendet oder abgebrochen, fordert das Messgerät dazu auf, das Ventil am Anschlussnippel der Messstelle zu schließen und den Schlauch der Drucksonde von der zu prüfenden Leitung zu entfernen.

Die Anforderungen der entsprechenden Vorschriften sind zu beachten.



### 14. Prüfungen von Druckreglern

Zur Messung der Reglerfunktionen auf den mit "+ mbar" gekennzeichneten Druckeingang des Messgerätes mit einem Druckschlauch mit dem Prüfnippel der Gasleitung verbinden.



### Wählbare Funktionen sind:

Ruhe = Messung des Ruhedrucks Fluss = Messung des Fließdrucks


SAV / SBV = Messung des SAV Auslösedrucks

oder Messung des SBV Auslösedrucks

Mit (AUSWAHL) wird der angezeigte Druck für die markierte Funktion übernommen.



Mit (ENDE) wird das Ergebnis der Reglerprüfung angezeigt Und das Dokumentationsmenü kann aufgerufen werden.



5695010 31 von 44 Stand 15.08.2012

#### 14.1 Ruhedruck

Die Messung des Ruhedrucks erlaubt es, Fehler am Druckminderer (Regler) und am Absperrventil (Kugelhahn) vor dem Verbraucher zu erkennen.

Das Ventil vor dem Regler muss geöffnet sein, das Ventil vor dem Verbraucher muss geschlossen werden.

Erwartet wird ein konstanter Druck in der Gasleitung, dessen Größe darüber Auskunft gibt, ob der Druckminderer für den benötigten Druck (z.B. 23 mbar) korrekt eingestellt ist. Die Beobachtung des zeitlichen Verlaufs des gemessenen Drucks gibt Auskunft, ob Regler und Kugelhahn in Ordnung sind.

Messergebnis	Prüfergebnis
Druck steigt	Regler undicht
Druck fällt und steigt dann wieder	Kugelhahn nach Regler undicht
Druck bleibt konstant	Kugelhahn und Regler OK

#### 14.2 Fließdruck

Die Messung des Fließdrucks erlaubt es, Fehler am Druckminderer (Regler) zu erkennen. Das Ventil vor dem Regler muss geöffnet sein. Das Ventil vor dem Verbraucher muss geöffnet und der Verbraucher muss in Betrieb sein.

Erwartet wird ein ziemlich gleich bleibender Druck in der Gasleitung, dessen Größe ungefähr dem des Ruhedrucks entspricht. Ist der Fließdruck erheblich niedriger, ist der Druckabfall am Druckminderer zu groß.

Die Beobachtung des zeitlichen Verlaufs des gemessenen Drucks gibt Auskunft, ob der Regler ordnungsgemäß funktioniert.

Messergebnis	Prüfergebnis
Druck schwankt stark	Regler defekt (Membrane klebt)
Druck bleibt nahezu konstant	Regler OK

### 14.3 SAV Auslösedruck

Die Messung ergibt, ob der Auslösedruck des SAV (**S**icherheits**A**bsperr**V**entil) korrekt eingestellt ist. Das Ventil vor dem SAV sollte geöffnet sein, das Ventil vor dem Verbraucher geschlossen.

Der Druck nach dem Regler (Sekundärseite) in der Gasleitung ist zu erhöhen.

Wird der SAV Auslösedruck überschritten, löst das SAV aus und die Gaszufuhr wird auf der Primärseite gesperrt (lautes Klicken). Der zur Zeit des Klickens bestehende Druck (Sekundärseite) ist der SAV Auslösedruck.

Die SAV Sperre muss anschließend manuell wieder gelöst werden.

Stand 15.08.2012 32 von 44 5695010

#### 14.4 SBV Auslösedruck

Die Messung ergibt, ob der Auslösedruck des SBV (SicherheitsabBlasVentil) korrekt eingestellt ist. Das Ventil vor dem SBV sollte geöffnet sein, das Ventil vor dem Verbraucher geschlossen.

Der Druck nach dem Regler (Sekundärseite) in der Gasleitung ist zu erhöhen.

Wird der SBV Auslösedruck überschritten, öffnet das SBV und Gas wird auf der Sekundärseite abgelassen (Zischen). Der zur Zeit des Öffnens bestehende Druck (Sekundärseite) ist der SBV Auslösedruck.

Das SBV schließt selbsttätig bei deutlichem Unterschreiten des Auslösedrucks.

### 15. Datenspeicher

### 15.1 Messungen speichern

Wird keine Kundennummer angewählt, wird der Datensatz mit dem Messtyp und Datum und Uhrzeit gespeichert.

Mit (▲ ▼) zur Kundennummer wechseln.




Mit (AUSWAHL) die Funktion "Auswahl und Eingabe von Kundendaten" aufrufen. Diese Funktion erlaubt es, die angezeigten Kundendaten zu ändern, einen anderen Kunden zu wählen oder einen neuen Kunden anzulegen.

Mit (▲ ▼)den Datensatz auswählen, unter dem die Messung gespeichert werden soll. Die Datensätze können mit Datum oder Kundennummer gelistet sein.

Mit (SPEICHERN) "Neuer Datensatz" werden alle Messwerte zusammen mit Datum und Uhrzeit gespeichert.

Wurde ein bereits existierender Datensatz ausgewählt, kann der Datensatz überschrieben werden.





### 15.2 Datenspeicherfunktionen


#### Wählbare Funktionen sind:

Info = Aufruf der Informationsfunktion
Daten zeigen: Letzter = Letzten Datensatz zeigen

Daten zeigen: Erster = Ersten Datensatz zeigen Messdaten löschen = Datenspeicher löschen

Kunden löschen = Kundendatenspeicher löschen

Prüfertabelle = Ansicht und Bearbeitung der Prüfertabelle



#### 15.3 Informations funktion

Angezeigt werden die Anzahl der gespeicherten und möglichen Kunden- und Messdatensätze und wann der erste und wann der letzte Datensatz gespeichert wurde.



### 15.4 Daten zeigen und einzelnen Datensatz löschen

Bei "Daten zeigen: Erster oder Letzter" wird die Datensatzauswahl angezeigt und der erste Datensatz oder der letzte Datensatz wird markiert.

Angezeigt werden der Typ der Messung, Kundennummer (falls eingegeben) und Datum und Uhrzeit zu der die Speicherung erfolgte.

Mit (AUSWAHL) wird die Ergebnisanzeige der markierten Messung aufgerufen.

Über das Kontextmenü kann ein einzelner Datensatz gelöscht werden, wenn die Funktion aktiviert ist.





Folgende Ergebnisanzeigen können aufgerufen werden:

Sichtpr. = Sichtprüfung

Druck PH = Druckmessung 10 bar
Druck PM = Druckmessung 150 mbar
Druck PL = Druckmessung 100 Pascal

Druck PX = Druckmessung externer Sensor 25 bar Gebr.Prüf = Gebrauchsfähigkeitsprüfung Gasleitung

Gas Dicht = Dichtheitsprüfung Gasleitung
Gas Bel. = Belastungsprüfung Gasleitung
Fl.G.Dicht = Dichtheitsprüfung Flüssiggasleitung
Fl.G.Druck = Druckprüfung Flüssiggasleitung

Wass.Dicht = Dichtheitsprüfung mit Luft Trinkwasserinstallation
Wass.Bel. = Belastungsprüfung mit Luft Trinkwasserinstallation
Wasser = Dichtheitsprüfung mit Wasser Trinkwasserinstallation

Abwass. = Dichtheitsprüfung Abwasserleitung

Regler = Reglerprüfung


#### 15.5 Messdaten löschen

Messdaten löschen: Alle gespeicherten Messdaten werden gelöscht.



#### 15.6 Kundendaten löschen

Kunden löschen: Alle Kundendaten werden gelöscht. Der Kundendatenspeicher kann nur gelöscht werden, wenn keine Messdaten im Gerät abgespeichert sind.



#### 15.7 Prüfertabelle

In der Prüfertabelle können unterschiedliche Prüfer mit Nummer, Name, Strasse, PLZ, Ort und Telefonnummer eingegeben werden. Ein Prüfer kann nur gelöscht werden, wenn keine Messdaten im Gerät gespeichert sind. Der angewählte Prüfer wird mit dem gespeicherten Messdatensatz verknüpft.



#### 16. Informationsfunktion

Das Display informiert über den Messgerätetyp (MSI P7-TS), den Hersteller (Dräger MSI GmbH), die Version der Messgerätesoftware (hier 2.0,006), die Seriennummer des Messgerätes, das Datum der Fälligkeit des nächsten Service und das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs der Infofunktion.



### 17. Konfiguration

Das Messgerät kann nach den Anforderungen des Benutzers Konfiguriert werden.



#### Wählbare Funktionen sind:

Uhr = Datum und Uhrzeit stellen

Leck Autostart = Aktivierung des Autostarts der Leckmengenmessung P-Dämpfung = Wahl der Dämpfungsstufe für die Druckmessung

Beleuchtung = Einstellen der Displaybeleuchtung Tastenton = Ein / Ausschalten des Tastenton

Autoabschaltung = Auswahl der Zeit, bis das Gerät in die Standby-Funktion geht Drucker = Auswahl Druckerprotokoll und Ausdruck Kunde und Prüfer

Touchpad = Kalibrierung des Touchpad

Infofenster = Wischeffekte im Infofenster ein- und ausschalten Kennwert ext. Sensor = Einstellen des Kennwerts für den externen Sensor Messungen löschen = Löschen eines einzelnen Messdatensatzes erlauben

Sprache = Auswahl der Sprache für die Displaytexte

#### 17.1 Uhr stellen

Einstellung von Datum, Uhrzeit und automatischer Übernahme der Sommerzeit.



### 17.2 Aktivierung des Autostarts der Leckmengenmessung

Der Autostart ermöglicht die Leckmengenmessung an Rohrleitungen mit kleinem bis mittlerem Volumen, die ein Leck haben. Nach Schließen der Gaszufuhr würde der Druck in Leitungen mit kleinem Volumen stark fallen und das manuelle Starten der Leckmengenmessung eventuell zu lange dauern und der Druck in der Rohrleitung wäre dann für eine Messung zu niedrig.

Das Messgerät erkennt einen Druckabfall und startet die Leckmengenmessung automatisch.



In seltenen Fällen jedoch ist die Druckschwankung in der Gasleitung so hoch, dass die Automatik einen Fehlstart der Leckmengenmessung verursacht. In diesem Fall muss der Autostart ausgeschaltet werden.

### 17.3 Wahl der Dämpfungsstufe für den Drucksensor

Für eine normale Druckmessung kann die Dämpfungsstufe für den Drucksensor geändert werden.

Wählbare Dämpfungsstufen sind:

OHNE = keine Dämpfung
MITTEL = mittlere Dämpfung
HOCH = starke Dämpfung



### 17.4 Einstellen der Displaybeleuchtung

Wählbare Helligkeitsstufen sind: 25 %, 50 %, 75 % und 100 %. Konfig


Die gewählte Helligkeit bleibt auch nach dem Ausschalten des Messgerätes erhalten.



5695010 37 von 44 Stand 15.08.2012

#### 17.5 Ein / Ausschalten des Tastenton

Mit dieser Funktion lässt sich der Tastenton ein- und ausschalten.



### 17.6 Automatische Abschaltung (Standby)

Auswahl der Zeit, bis das Gerät in die Standby-Funktion geht.

aus = Standby-Funktion ausgeschaltet

kurz = Reduzierung der Displaybeleuchtung nach 30 s, Ausschalten nach 30 min

mittel = Reduzierung der Displaybeleuchtung nach 60 s, Ausschalten nach 60 min


lang = Reduzierung der Displaybeleuchtung nach 10 min, Ausschalten nach 180 min



### 17.7 Drucker

Mit (▲ ▼) wird der Drucker MSI IR3 oder der Drucker HP ausgewählt.


Drucker MSI IR3: Die Datenübertragung und der Ausdruck sind jetzt schneller als bei HP-Protokoll kompatiblen Druckern. Drucker HP: Die Datenübertragung entspricht dem HP-Protokoll und ist für alle HP-Protokoll kompatiblen Drucker geeignet, selbstverständlich auch für den MSI IR3. Es kann angewählt werden, ob die Kundenadresse und/oder der Prüfername mit ausgedruckt werden soll.



Die Funktion bleibt auch nach dem Ausschalten des Messgerätes aktiv.

### 17.8 Touchpad kalibrieren

Eine Kalibrierung des Touchpad kann erforderlich sein, damit die Berührungen auf dem Display an den richtigen Stellen erkannt werden.



Berühren Sie zuerst die Mitte von Punkt 1 mit einem spitzen Stift, danach wiederholen Sie das in Punkt 2.

Das Touchpad ist jetzt neu kalibriert und die Berührungen auf dem Display werden an den richtigen Stellen erkannt.


Achten Sie darauf, dass das Display nicht verletzt wird.

#### 17.9 Infofenster

Ein- und ausschalten der Touchpadfunktionen während der Anzeige des Infofensters.



#### 17.10 Einstellen des Kennwerts für den externen Sensor



Mit ( +/- ) wird der Kennwert des externen Sensors geändert und mit (WEITER) übernommen.

Sensor drucklos anschließen und mit (WEITER) Sensornullpunkt übernehmen.

Der Kennwert des Sensors und der senoreigene Nullpunkt bleiben dauerhaft im Gerät gespeichert.

Bei Verwendung eines anderen externen Drucksensors müssen die Werte dieses Sensors neu übernommen werden.

5695010 39 von 44 Stand 15.08.2012

### 17.11 Einzelne Messung löschen

Die Funktion erlaubt das Löschen eines einzelnen Messdatensatzes.



### 17.12 Sprache


Displaytexte können in Deutsch und Englisch dargestellt werden. Die Brennstoffe werden immer in Deutsch angezeigt.



### 18. Funktionshinweise, Warnhinweise und Fehlermeldungen

### 18.1 Funktionshinweis - Symbole

Auf dem Display am rechten Rand wird eine Reihe von Funktionssymbolen angezeigt. Folgende Symbole können angezeigt werden:



### 18.2 Warnhinweise und Fehlermeldungen

In der Einschaltphase und während des Messbetriebs prüft das Messgerät die ordnungsgemäße Funktion aller Messkanäle. Warnhinweise und Fehlermeldungen werden nach der Startphase oder während der normalen Funktion angezeigt.

### Nächster Service

Ist eine Regelwartung durchzuführen erinnert das Messgerät ab einem Monat vor Fälligkeit an den Servicetermin.

#### Bitte Uhr stellen

Datum und Uhrzeit müssen eingestellt werden, z.B. nach Tiefentladung des Akku.

### Nullpunktfehler

Möglicherweise ist der mbar-Eingang mit einer Druckquelle verbunden. Während des Einschaltens darf kein Druck an einem Eingang des Messgerätes anliegen.

### Systemtemperatur -5 > x >50 °C

Die Temperatur des Messgerätes liegt außerhalb der technischen Spezifikation. Gerät auf Betriebstemperatur bringen.

#### Batterietemperatur -5 > x >55 °C

Batterietemperatur liegt beim Laden außerhalb der technischen Spezifikation. Gerät auf Betriebstemperatur bringen.

### Batterie Ladezustand nicht bekannt

Das Messgerät erkennt den Ladezustand der Batterie nicht. Batterie laden.

### Batteriespannung niedrig

Das Messgerät muss mit Ladegerät betrieben oder vor der nächsten Messung geladen werden.

Falls der Funktionsbereich des Messgerätes bei der Leckmessung über- oder unterschritten wird oder andere Fehler während der Messung auftreten (z.B. unerwarteter Druckanstieg, Schlauchverbindung während der Messung unterbrochen usw.) werden die entsprechenden Messwerte im Display mit dem Kürzel **ERR!** als fehlerhaft gekennzeichnet. Die angezeigten Messwerte können zur Lokalisierung des Fehlers herangezogen werden. Im Ausdruck wird ggf. eine zusätzliche Zeile mit der Fehlerinformation eingefügt.

5695010 41 von 44 Stand 15.08.2012

### 19. Hochleistungs-Akku

### 19.1 Allgemeines zur Stromversorgung

Ein im Messgerät eingebauter wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid Hochleistungs-Akku ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb. Die Betriebszeit mit vollgeladenem Akku ist in der Regel größer als 8 Stunden, je nach Art der Messungen aber unterschiedlich.

Messungen können während des Ladevorgangs fortgeführt werden.

Das Steckerladegerät ist mit der Bezeichnung Dräger P7/EM200 versehen.

#### 19.2 Akku laden

Der Ladezustand des Akkus wird vom Messgerät überwacht und im Display angezeigt. Mit dem Batteriesymbol auf dem Display ist der Ladezustand ersichtlich. Bei entladenem Akku blinkt die rote LED an der Geräteoberseite. Das Gerät sollte jetzt geladen werden. Laden Sie das Messgerät nur mit dem dazugehörigen Steckerladegerät auf. Bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir eine monatliche Wiederaufladung. Das Steckerladegerät ist für einen Betrieb an 100 – 240 V Wechselstrom ausgelegt. Aus Sicherheitsgründen sollte der einwandfreie Zustand des Ladegerätes regelmäßig kontrolliert werden.

Der Ladevorgang dauert je nach Ladezustand 1-4 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED an der Oberseite des Gerätes. Am Beginn des Ladevorgangs zeigt ein grünes Blinken, dass der Akku und das Ladesystem geprüft werden. Nach dem Ende des Ladevorgangs wechselt die Farbe auf Grün. Das bedeutet, der Akku wird jetzt mit einem Erhaltungs-Ladestrom gespeist.

Sollte die Ladeschaltung einen Fehler festgestellt haben, zum Beispiel zu hohe oder zu niedrige Batterietemperatur, blinkt die LED rot/grün gemischt. In dem Fall sollte ca. eine ½ Stunde gewartet und dann der Ladevorgang erneut begonnen werden. Das Messgerät darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 35 °C geladen werden. Ein Laden oder Lagerung in der Sonne ist zu vermeiden.

Wird das Laden des Akkus versäumt, erfolgt eine automatische Geräteabschaltung. <u>Lässt sich das Messgerät wegen Unterspannung nicht mehr einschalten, muss das Steckerladegerät angeschlossen und das Gerät erneut eingeschaltet werden!!</u>

Eine Tiefentladung des Akkus sollte vermieden werden, denn dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Der Akku sollte nach jedem Einsatz des Messgerätes geladen werden.

Stand 15.08.2012 42 von 44 5695010

#### 20. Technische Daten

### 20.1 Allgemeine Technische Daten

Zulassungen: Baumusterprüfung DVGW, Registriernummer: DG-4805BS0029

Anzeige: Grafikdisplay, manuell gesteuerte Hinterleuchtung

Schnittstellen: USB, IR

Stromversorgung: NI-MH Akku, 4,8 V, 2000 mAh, Ladezustandsanzeige,

Ladegerät Primär 230 V; Sekundär 12 V; 0,8 A

Abmessungen: 145 x 195 x 75 mm (B x H x T)

Gewicht: ca. 1000 g

Betriebstemperatur: +5 % ... + 40 %Lagertemperatur: -20 % ... + 50 %

Luftfeuchte: 10 - 90 % RF, nicht kondensierend

Luftdruck: 800 bis 1100 hPa

### 20.2 Technische Daten Druckmessungen

Feinstdruck Messbereich - 100 ... + 100 Pa

Auflösung 0,1 Pa

Toleranz < 5 % v. MW oder < 1 Pascal

Feindruck I Messbereich - 10 ... + 100 mbar

Auflösung 0,01 mbar

Toleranz < 3 % v. MW oder < 0,5 mbar

Feindruck II Messbereich - 15 ... + 150 mbar

Auflösung 0,1 mbar

Toleranz < 5 % v. MW oder < 0,5 mbar

Druck Messbereich - 200 ... + 10.000 mbar

Auflösung 1 mbar

Toleranz < 5 % v. MW oder < 10 mbar

Hochdruck I Messbereich 0... + 25 bar (Option) Auflösung 0,01 bar

Toleranz < 1 % v. MB

5695010 43 von 44 Stand 15.08.2012

### 20.3 Technische Daten Leitungsprüfungen

### Gebrauchsfähigkeitsprüfung:

Leckrate Messbereich 0 bis 10 Liter/h

Auflösung 0,01 Liter/h

Volumen Messbereich 1 bis 300 Liter

Auflösung 0,1 Liter

Feindruck Messbereich 10 ... + 100 mbar

Auflösung 0,01 mbar

Toleranz < 3 % v. MW oder < 0,5 mbar

Gasarten Erdgas, Propan, Luft

### 21. Wartung und Pflege

Das Messgerät soll zum Erhalt der Messgenauigkeit und der sicheren Funktion einmal jährlich durch einen autorisierten Service überprüft und ggf. nachjustiert werden. Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden

#### 22. Verbrauchsmaterial und Zubehör

Drucker mit Infrarot-Datenübertragung 5600401 Druckerpapier für Drucker 5690151

Stand 15.08.2012 44 von 44 5695010